

通过 AB 脉冲输出实现两台电机同步运行

此功能适用 TSVB-PA、TSVB-PB、TSVC-PA

1、主驱动器与从站驱动器通过高密 50 芯端口连接

焊线定义：

主驱动器	从驱动器
21 (OA+)	3(PULS+)
22 (OA-)	4(PULS-)
48 (OB+)	5(SIGN+)
49 (OB-)	6(SLGN-)
25(GND)	25(GND)
50（地线、屏蔽层）	50（地线、屏蔽层）

2.参数修改：

从驱动器参数修改

参数	名称	设定值	参数说明
PA14	位置指令脉冲输入方式	2	AB 脉冲

主驱动可以按照任何方式运行，但主驱动必须支持 AB 脉冲输出

